

| | | |
|--|----------------------------|----------|
| Art nr/item.no. | 6517 | |
| Modell/Model | Thermoflow BV, 6-STEG 230V | |
| Kondenserande panna nej/Condensing boiler | Nej | |
| Lågtemperaturpanna /Low-temperature | Nej | |
| Panna av typ B1/B1 boiler | Nej | |
| Kraftvärmepanna /Cogeneration space heater | Nej | |
| Inbyggd tappvarmvattenberedning /Combination heater | Nej | |
| Nominell avgiven värmeeffekt /Rated heat output | P_{rated} | 11 kW |
| Nyttiggjord avgiven värme /Useful heat output at rated heat output | P_4 | 11.0 kW |
| Energiklass /Energy class | D | |
| Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning: panna/ Seasonal space heating energy efficiency: Boiler | η_s | 37 % |
| Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning: Panna med UTK/ Seasonal space heating energy efficiency: Bolier with UTK | η_s | 39 % |
| Nyttöverkningsgrad/Useful efficiency | η_4 | 40 % |
| Tillsatsselförbrukning i standbyläge / Auxiliary electricity consumption in standby mode | PSB | 0.004 kW |
| Varmhållningsförlust /Standby heat loss | Pstby | 0.022 kW |

Arbeta aldrig på en spännings- eller trycksatt produkt!
Se "Säkerhet och hantering" i produktens installations
och skötselanvisning.

Uttjänt produkt ska materialåtervinnas! Isoleringen
sorteras som isolering, pannkärl och klädselplåt som
metallskrot samt el- och elektronik som
elektronikskrot.

Disconnect the boiler from the power supply and lock
the switches before service/repairs. Never carry out
maintenance work/service on pressure-bearing parts
when they are pressurized.

After dismantling, boiler materials must be recycled.
Insulation is picked out and sorted as insulation. The
boiler body and cladding sheets are sorted as steel
scrap. Ceramics are sorted as porcelain. Electrical and
electronic components are sorted as electronic scrap.





ENERG

енергия · ενέργεια



Värmebaronen AB

Thermoflow BV, 6-STEg 230V (6517)





A⁺⁺⁺

A⁺⁺

A⁺

A

B

C


D

E

F

G



+ 

+ 

+ 

+ 